


GD-2701P 설명서

①

안쪽 문(IN)




나사부

* 반드시 문 안쪽을 향하게 하십시오

②

IN




* 돌출부를 누른 후 밀어넣습니다

③


IN

안쪽 몸체



④


IN



⑤

IN


몸체고정나사



* 제품이 떨어지지 않게
조심하십시오


⑥

IN




⑦

무두볼트




⑧

레버스토퍼




* 손잡이를 당겨 닫는 방향의 레버에 끼우십시오


* 바깥쪽에서 잠금을 해제해야 하는 경우 나사못 등을 그림과 같이
플레이트 측면 구멍에 넣고 밀어주십시오




안쪽 몸체




바깥쪽 몸체



래치




레버 스토퍼




캐치 박스




스트라이크



면판



안쪽 몸체 레버



바깥쪽 몸체 레버



고정나사(4EA)



몸체고정나사(2EA)




잠금 버튼



무두 볼트



사각축



부속품